



SMOKELESS

SMOKELESS C5

electronic cigarette.

Manuel d'utilisation

SOMMAIRE

1. Contenu du Kit **Smokeless c5**
2. Charge de votre **Smokeless c5**
3. Fonctionnement et Remplissage de votre **Smokeless c5**
4. Les e-Liquides
5. Précautions
6. Garantie

MERCI ET BRAVO

Vous êtes désormais l'heureux propriétaire d'une cigarette électronique Smokeless qui va vous permettre de réaliser le rêve de tout fumeur : apprécier le plaisir de sa cigarette en prenant moins de risque pour sa santé. Vous avez en main les différentes pièces de votre cigarette Smokeless et vous êtes impatient de la sentir vous délivrer la fumée de nos e-liquides, avec ou sans nicotine. Dans cette notice, vous trouverez tous les conseils qu'il faut pour mettre en route votre cigarette Smokeless mais aussi en prendre soin au quotidien pour que celle-ci soit l'alliée la plus fiable de vos envies de fumer.

L'Equipe Smokeless.

Découvrez votre Smokeless C5

Batterie :

C'est la réserve d'énergie de votre cigarette électronique. Vous pouvez la désactiver et la réactiver par 5 pressions successives sur l'interrupteur. Ainsi vous évitez qu'elle continue de fonctionner alors qu'elle est dans votre poche ou votre sac.

Réservoir-résistance de type C5 :

Pièce maîtresse de votre J Well il contient le e-liquide de votre choix ainsi que la résistance qui permet son évaporation.

Embout ou « Drip-tip » :

Il se visse au réservoir-résistance et doit être dévissé pour permettre le e-liquide d'être chargé. Il est d'ores et déjà vissé sur la Smokeless C5 que vous venez de recevoir.

Et en plus dans le pack :

Chargeur USB :

Ce câble vous permet de brancher votre batterie à un port USB quelconque ou à l'adaptateur secteur pour la recharger.

La batterie se visse au chargeur. Quand la diode affiche la couleur rouge, alors la batterie est en charge, lorsqu'elle affiche la couleur verte, alors la batterie est chargée, prête à être utilisée !

Découvrez votre Smokeless C5



Utilisation de votre C5

Batterie :

Votre Smokeless C5 est composée de 3 parties qui se dévissent : la batterie, le réservoir-résistance et le drip-tip.

1. Remplir votre Smokeless C5 avec le E-liquide

Dévissez le drip-tip, tenez le réservoir à 45 degrés et remplissez le Jusqu'à la limite supérieure indiquée avec le e-liquide de votre choix.

Cette opération peut être réalisée que le réservoir soit ou non vissé à la batterie.

2. Redémarrer votre Smokeless

Vissez les différentes parties ensemble puis appuyez successivement 5 fois sur l'interrupteur. Si le voyant clignote, alors votre Smokeless C5 est démarrée et vous pouvez vapoter.



Usage et entretien de votre Smokeless C5

Vous avez procédé au remplissage du réservoir avec votre e-liquide, vous avez assemblé les différentes parties, vous pouvez donc utiliser votre Smokeless C5.

Veuillez activer la batterie. Pour cela il faut appuyer 5 fois successivement sur l'interrupteur. Un clignotement rapide de celle-ci 3 fois indique que l'opération a réussi.

Vous pouvez alors vapoter : Portez la cigarette électronique à vos lèvres, côté drip-tip, comme avec une cigarette classique puis aspirez doucement, sur un temps prolongé, tout en appuyant sur l'interrupteur de la batterie.

Les 5 premières bouffées servent à «rôder» votre Smokeless C5, il est inutile de les aspirer complètement.

Nos conseils :

- Pour obtenir une fumée dense et savoureuse, aspirez longuement tout en douceur.
- N'oubliez pas d'appuyer sur l'interrupteur de la batterie toute la durée de votre inspiration. La batterie

de votre Smokeless C5 est conçue pour tenir toute une journée.



4. Les e-liquides

La gamme des e-liquides Smokeless est la plus complète et variée du marché et surtout.

Le premier réflexe est bien souvent de rechercher le goût se rapprochant le plus possible de votre cigarette traditionnelle préférée. Le E-liquide Smokeless arôme U.S Mix s'en approche à la perfection

Dans un second temps vous trouverez intéressant de découvrir de nouveaux goûts, fruités, mentholés, les deux ensemble ou des saveurs encore plus originales.

Notre gamme propose pas moins de 5 saveurs C'est une gamme des plus fournies et vous y trouverez tous les goûts les plus originaux.

Le dosage en nicotine est l'élément capital de votre choix de e-liquide.

Si vous êtes un fumeur régulier, alors commencez par un dosage élevé (16 mg) pour ensuite glisser vers un dosage plus faible (11 mg). Ainsi, si vous le souhaitez, vous serez en mesure de réduire progressivement le dosage nicotinique.

Pour les fumeurs occasionnels, commencez directement par le dosage moyen de 11 mg, proche de ce que vous connaissez.

Enfin, pour les curieux qui n'ont jamais vraiment fumé de tabac, choisissez les e-liquides sans nicotine et découvrez les différentes saveurs pour vapoter sans modération !



5. PRÉCAUTIONS

Seuls les accessoires d'origine doivent être utilisés et les procédures de fonctionnement appropriées doivent être suivies afin d'empêcher un mauvais fonctionnement et l'endommagement du produit. Nous n'acceptons pas les réclamations au titre de la garantie si vous utilisez des procédures autres que celles stipulées dans le présent manuel.

GARANTIE

Les cigarettes électroniques **Smokeless** sont conformes à la réglementation au jour de leur vente. Comme indiqué dans les Conditions Générales de Vente que vous avez acceptées, les produits **Smokeless**, sont garantis 6 (six) mois à compter de la date de leur livraison contre tous vices de fabrication et défauts matériels. Cette garantie ne couvre pas les éléments qui, en raison de l'utilisation normale et répétée de la cigarette électronique ont été usés tels que le réservoir et la résistance.

